

## **INSTALLAZIONE - Installation**

Lo snodo va fissato al supporto del rivelatore utilizzando le viti in dotazione. Aprire il foro per il passaggio dei cavi e i due fori per fissare lo snodo nella parte posteriore del rivelatore. Prima di fissare lo snodo al muro, ipostare l'angolazione desiderata e stringere la vite 7 (vedere disegno).

*The bracket must be fixed to the mounting base with the two screws supplied. Open the hole for the wire passage and the two holes for fixing the bracket on the back side of the detector. Before fixing the bracket to the wall, set the desired angle and tight the screw 7 (see picture).*


## ASSEMBLAGGIO - Assembling

Assemblare lo snodo come indicato di seguito:

1. Inserire il dado 1 nella fessura del supporto 2, con il foro filettato orizzontale;
2. Inserire il supporto 2 nello snodo per il movimento verticale 3;
3. Inserire lo snodo verticale 3 nello snodo per il movimento orizzontale 4;
4. Appoggiare lo snodo così montato nel supporto per il fissaggio a muro 5, con le due aperture interne verso il basso;
5. Inserire la vite 7 nel supporto 6;
6. Inserire la vite e il supporto nel foro posteriore del supporto a muro 5 e avvitare fino alla chiusura.

*Assemble the bracket as described below:*

1. *Insert the bolt 1 into the slot of the support 2, with the threaded hole horizontal;*
2. *Insert the support 2 inside the vertical movement support 3;*
3. *Insert the vertical movement support 3 to the horizontal movement support 4;*
4. *Insert the assembled movements into the wall support 5, with the two internal holes on the bottom;*
5. *Insert the screw 7 into the support 6;*
6. *Insert the screw and the support into the hole at the back of the wall support 5 and screw until it closes.*



**Specifiche tecniche soggette a variazioni senza preavviso.  
Technical specifications can be modified without any preliminary notice.**



**HR EUROPE s.r.l.**

**ROMA:** sede legale e amministrativa; Via Giulianello, 1-7 – 00178 Roma, ITALIA – Tel +39 06 7612912 Fax +39 06 7612601

**TORINO:** sede operativa; Via G.B.Feroggio, 10 – 10151 Torino, ITALIA – Tel +39 011 453 53 23 Fax +39 011 453 70 49

**SHANGHAI:** ufficio di rappresentanza; Minhang Residence, Room 506, N°50 Jinzhu Road 200336 Shanghai, CHINA

Tel(Fax):+86 21 62086781 – e-mail: [infoshangai@hrctv.com](mailto:infoshangai@hrctv.com)

e-mail: [info@hrctv.com](mailto:info@hrctv.com) web: [www.hrctv.com](http://www.hrctv.com) – Codice Fiscale e Partita IVA 06397551000 – Iscrizione R.E.A. 966880