



Sistema di visualizzazione Remota dispositivi IP HR Europe


**GUIDA RAPIDA ALLA
SCELTA DEL SOFTWARE**

**HR –EPSS Basic
HR –EPSS Business
HR –Mobile PSS**

CONTENUTO DEL CD:

- HR-EPSS BASIC: Software di centralizzazione versione base
- HR-EPSS Business: Software Server/Client di centralizzazione versione Business con supporto per Smartphone
- HR-Mobile PSS: Software per cellulari Smartphone e PDA
- HR-Player: Software per la visualizzazione dei file proprietari e conversione in AVI.
- Manuale ITA-ENG DVR
- Manuale ENG per HR-EPSS Basic
- Manuale ENG per HR-EPSS Business

HR –EPSS Basic




Installare l'applicazione HR-EPSS Basic (Enterprise Pro Surveillance System Basic) per utilizzare le seguenti funzioni:

- Visualizzazione Live
 - Singoli dispositivi IP
 - Dispositivi IP multipli
 - Piani di visualizzazione a tempo
- Riproduzione file registrati
 - Visualizzazione dei File registrati in modalità singolo canale o 4 canali
- Download file registrati:
 - Download di file multipli contemporanei
- Gestione e configurazione dei dispositivi IP

nota:Fare riferimento al manuale contenuto nel cd per maggiori informazioni

HR –EPSS Business (trial 90gg)


Per l'attivazione del software contattare il centro assistenza HR Europe



Installare l'applicazione HR-EPSS Business (Enterprise Pro Surveillance System Business) su un Pc/Server dedicato alla centralizzazione di tutti i dispositivi.

L'applicazione business consente di utilizzare il software in modalità Server, in cui verranno aggiunti tutti i dispositivi IP da controllare, che in modalità Client; in questa modalità sarà sufficiente effettuare il collegamento solo ed esclusivamente al server per poter gestire tutti i dispositivi IP ad esso connessi.

La versione Business del Software HR-EPSS supporta la connessione tramite cellulari Smartphone e PDA, per la visualizzazione sia delle immagini Live che di quelle registrate di tutti i dispositivi connessi al Server.



Note: Utilizzare un Indirizzo IP Statico Pubblico per contattare il Server da postazioni remote

nota:Fare riferimento al manuale contenuto nel cd per maggiori informazioni

HR –Mobile PSS

REQUISITI MINIMI DI SISTEMA:

- Smart Phone dotato di MS Windows Mobile 5.0 o Superiore.
- Connessione GPRS, EDGE, UMTS.
- Display TFT 2,8".
- Connessione ADSL con Indirizzo IP Statico Pubblico dove è installato il Software HR-EPSS Business

Per poter utilizzare il software è necessario inviare l'applicativo MPSS.exe presente all'interno del CD-Rom fornito a corredo allo Smart phone che si desidera utilizzare, facendo riferimento alla guida del Vs. telefonino per


utilizzare il metodo di connessione desiderato (Bluetooth, IR, Cavo, Card di memoria).

Configurare la propria connessione internet, assicurarsi della presenza del segnale del Vs. gestore e avviare l'applicativo.

Impostare i parametri di connessione al DVR remoto forniti dall'ISP, il nome utente, la password e la porta di accesso al DVR.



Dopo aver effettuato il login la schermata appare come segue:



Ognuno dei dispositivi collegati al server verrà mostrato in elenco. Collegarsi al dispositivo desiderato per visualizzare sia le immagini Live che quelle registrate. Qualora vi sia collegata una Speed Dome IP è possibile controllarne il movimento.

