

DEATRONIC

GUIDA ALL'AGGIORNAMENTO

- Scaricare il file contenente il firmware per l'aggiornamento al link seguente:

LCTVR2304: [clicca qui](#) per effettuare il download

LCTVR8304: [clicca qui](#) per effettuare il download

LCTVR8308: [clicca qui](#) per effettuare il download

LCTVR8316: [clicca qui](#) per effettuare il download



1. Salvare il file di aggiornamento sul PC e estrarre il file dall'archivio Zip. Assicurarsi che il file estratto abbia l'estensione *.tar.



ID2308_2_6_1_P10_EN1.tar



Nota: questo file non deve essere scompattato.

2. Munirsi di Pen drive USB e collegarla al computer.

3. Selezionare il file appena scaricato, e copiarlo completamente all'interno della pen drive.

4. Sul DVR entrare in MENU--->SISTEMA--->STRUMENTI e cliccare su AGGIORNAMENTO.



5. A video verrà mostrato un avviso che ricorda all'utente che dopo aver effettuato l'aggiornamento, le configurazioni del sistema verranno riportate ai valori di fabbrica. Cliccare su OK per procedere.



6. Il processo di aggiornamento viene avviato, attendere qualche minuto fino al termine dell'operazione



7. IL DVR si riavvia automaticamente al termine dell'aggiornamento.

Nota: Non rimuovere la Pen Drive USB, ne togliere alimentazione durante il processo di aggiornamento.

DEATRONIC s.r.l.

Sede legale e commerciale: Via Giulianello, 1-7 – 00178 ROMA – Tel +39 06 7612912 Fax +39 06 7612601
Sede operativa: Via G.B.Feroggio, 10-12 – 10151 Torino Tel +39 011 453 53 23 Fax +39 011 453 70 49
web: www.deatronic.com – Codice Fiscale e Partita IVA 04913421006 – Iscrizione R.E.A. 817963